

Varnostne informacije

Splošno

- Uporabljajte napravo samo v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.
- Naprava je namenjena običajni domači ali pisarniški uporabi, razen če je navedeno drugače.
- Naprave ne odpirajte ali popravljajte.
- Ne uporabljajte naprave v vlažnem okolju.
- Napravo čistite s suho krpo.
- Napravo in vse manjše dele hranite izven dosega otrok, hišnih ljubljencev in nepooblaščenih oseb.
- Ne upogibajte, ne režite, ne podaljšujte, ne vozajte, ne stopajte po (napajalnih) kablji in jih ne uporabljajte na drugačen način, kot je navedeno v priročniku.
- Naprave ne uporabljajte na drugačen način, kot je navedeno v priročniku.
- Napravo hranite stran od virov toplote.
- Napravo hranite stran od vode.
- Naprave ne odpirajte, ne spreminjajte in je ne poškodujte.
- Pri odklapanju (napajalnih) kablov ne vlecite za kabel, ampak za vtič.
- Če je naprava kakorkoli poškodovana, jo takoj prenehajte uporabljati.
- Če se naprava pregreje, jo takoj prenehajte uporabljati.
- Upoštevajte vse ergonomске ukrepe (npr. pravilno telesno držo, dolžino dela med odmori, delovno okolje itd.). Za nasvet se posvetujte z zdravnikom ali drugim strokovnjakom za zdravje.

Avdio izdelki

- Ne nastavljajte glasnosti previsoko, da preprečite poškodbe sluha.
- Ne poslušajte slušalk dalj časa. Vsako uro si vzemite 15-minutni odmor za zaščito sluha.

Izdelki na baterije

- Baterij ne odpirajte, ne pregrevajte in jih ne mečite v ogenj.
- Ne mešajte novih in starih baterij ali baterij različnih vrst.
- Če baterije puščajo, se jih ali tekočine ne dotikajte.
- Pri odstranjevanju baterij upoštevajte lokalne predpise.
- Baterije odstranite šele, ko so popolnoma izpraznjene.
- Pritegnite polove delno izpraznjenih baterij s trakom, da preprečite kratek stik.

Brezžične naprave

- Zmanjšana brezžična zmogljivost je lahko posledica: kovinskih predmetov blizu ali med sprejemnikom in oddajnikom, praznih baterij ali drugih bližnjih brezžičnih naprav.
- Sprejem je omejen, kadar mora signal prehajati skozi betonske stene ali tla.
- Ni zagotovila, da se motnje RF ne bodo pojavile v določenih situacijah.
- Bodite previdni pri uporabi brezžičnih naprav, če imate srčni spodbujevalnik ali ste odvisni od druge občutljive elektronske opreme, saj naprava oddaja radijske signale.

Napajalniki / Polnilniki za prenosnike

- Vedno preverite, ali izhodna napetost in moč napajalnika ustrezata podatkom na tablici naprave, za katero boste uporabili napajalnik.
- Konektor trdno vstavite v vtičnico prenosnika. Pri večini modelov se ob pravilni povezavi sliši klik.
- Če ima napajalnik stikalo za spreminjanje izhodne moči, poskrbite, da je stikalo nastavljeno na pravilno moč, preden ga povežete z napravo.
- Povežite le prenosnik, ki zahteva enako ali manjšo moč (W) kot izdelek.
- Preverite, ali električna vtičnica zagotavlja enako napetost [V] in frekvenco [Hz], kot je navedeno na napravi.
- Pred uporabo preverite, ali naprava, priloženi kabel in vtičnica niso poškodovani.
- Ne uporabljajte izdelka, če je kakorkoli poškodovan.
- Poskrbite, da naprava ni postavljena na površino, občutljivo na toploto, in da ima napajalnik dovolj prezračevanja.

Naprave na izmenični tok (AC)

- Uporabljajte samo napajalno enoto, ki je priložena napravi.
- Uporabljajte le izmenični tok iz standardne vtičnice.
- Preverite, ali vtičnica zagotavlja enako napetost [V] in frekvenco [Hz], kot je navedeno na napajalni enoti.
- Pred uporabo preverite, ali napajalna enota, kabel in vtičnica niso poškodovani.
- Ne uporabljajte izdelka, če je kakorkoli poškodovan.
- Med nevihto napravo izklopite.
- Napravo izklopite, če je dlje časa ne uporabljate.

Opozorila pri laserskih kazalnikih

- Ne usmerjajte žarka v ljudi ali živali.
- Ne usmerjajte žarka v vozila, letala, sijoče površine ali ljudi med športnimi aktivnostmi.
- Če pride do poškodbe ali suma poškodbe oči zaradi laserja, poiščite zdravniško pomoč.
- Ne glejte neposredno v žarek.

Nosilci za zaslone (stenske/mizne montaže)

- Pred začetkom montaže preberite celoten priročnik. Če imate kakršnakoli vprašanja, se posvetujte s strokovnjakom.
- POZOR: uporaba z izdelki, težjimi od predpisane teže, lahko povzroči nestabilnost, poškodbe ali poškodbe oseb.
- Uporabljajte zaščitno opremo in ustrezno orodje. Izdelek naj nameščajo izkušeni uporabniki ali strokovnjaki.
- Izdelek je zasnovan za namestitev na trdne betonske, zidane ali lesene stene.
- Prepričajte se, da nosilna površina varno prenese skupno težo izdelka in vseh pritrjenih komponent.
- Uporabljajte priložene vijake in jih ne privijte premočno.
- Izdelek vsebuje majhne dele, ki predstavljajo nevarnost zadušitve. Hranite jih izven dosega otrok.

Klimatske naprave

1. Splošno

- Pred namestitvijo, uporabo ali vzdrževanjem klimatske naprave natančno preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila.
- Napravo sme uporabljati le usposobljeno osebje ali uporabniki, ki so bili poučeni o varni uporabi in razumejo možne nevarnosti.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati, prav tako je ne smejo čistiti ali vzdrževati brez nadzora odrasle osebe.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem, prašnem ali mastnem okolju oziroma v bližini virov toplote ali odprtega ognja.
- Naprava vsebuje hladilno sredstvo R32, ki je brez vonja. Napravo hranite stran od virov vžiga (plamen, grelci, plinski aparati).

2. Namestitev

- Namestitev mora opraviti pooblaščen tehnično osebje ali servis.
- Naprave ne nameščajte v bližino radiatorjev, vnetljivih materialov ali na neposredno sončno svetlobo.
- Zunanja enota mora biti trdno nameščena na ravno, stabilno površino, da se prepreči tresenje ali padec.
- Zagotovite pravilno ozemljitev naprave. Ne ozemljite je na plinske ali vodovodne cevi.
- Uporabite le napajalni kabel, ki ustreza specifikacijam naprave, in ne uporabljajte podaljškov.
- Poskrbite, da bo odtočna cev pravilno nameščena in da bo omogočala nemoteno odvajanje kondenza.

3. Napajanje

- Ne vlecite, ne zvijajte ali ne vozljajte električnega kabla in ne postavljajte nanj težkih predmetov.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen serviser ali proizvajalec.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, izklopite napajanje z odklopnikom.
- Med nevihto vedno izklopite napajanje naprave, da preprečite morebitne poškodbe zaradi udara strele.

4. Uporaba

- Če opazite nenavadne zvoke, vonj po zažganem ali dim, napravo takoj izklopite in kontaktirajte servis.
- Če pride do poplave ali vdora vode v napravo, jo takoj izključite iz napajanja.
- Če pride do puščanja plina, prostor prezračite in se ne dotikajte električnih naprav.
- Ne dotikajte se lopatic ventilatorja med delovanjem – obstaja nevarnost poškodb ali opeklin.
- Ne vstavljajte prstov ali predmetov v odprtine naprave.
- Naprave ne uporabljajte v slabo prezračenih prostorih dalj časa, da preprečite pomanjkanje kisika.
- Z napravo ne udarjajte in ne postavljajte predmetov na notranjo ali zunanjo enoto.
- Z napravo ne rokujte z mokrimi rokami.

5. Čiščenje in vzdrževanje

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napravo iz napajanja in počakajte, da se ventilator popolnoma ustavi.
- Za čiščenje ne uporabljajte benzina, razredčil ali alkohola, saj lahko povzročijo deformacije ali požar.

- Ne škropite vode neposredno po napravi.
- Notranjost naprave naj čisti le pooblaščen servis.
- Pri čiščenju toplotnega izmenjevalnika bodite pozorni na ostre robove.

6. Dodatna opozorila

- Naprave ne uporabljajte za sušenje oblačil, vzdrževanje hrane, živali ali rastlin.
- Ne pijte vode, ki se nabere iz naprave.
- Baterije v daljinskem upravljalniku hranite izven dosega otrok.
- Če naprava ne hladi ali greje pravilno, se lahko hladilno sredstvo izprazni – za servis se obrnite na pooblaščen center.
- Če se pojavijo težave v delovanju, ne poskušajte popraviti naprave sami.

Pogosto uporabljene ikone in logotipi

Ime	Ikona/logotip	Opis
CE		CE logotip pomeni, da proizvajalec ali uvoznik potrjuje skladnost blaga z evropskimi standardi glede zdravja, varnosti in varstva okolja.
WEEE		Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da tega izdelka po koncu življenjske dobe ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Izdelek je treba odstraniti na posebej določenih zbirnih mestih, reciklažnih dvoriščih ali pri pooblaščenih podjetjih za odstranjevanje odpadkov.
Baterija		Direktiva o baterijah zahteva, da morajo vse baterije in akumulatorji imeti simbol za ločeno zbiranje, ki je ikona prečrtanega smetnjaka na kolesih. Baterije niso gospodinjski odpadki, temveč jih je treba odstraniti na posebej določenih zbirnih mestih ali v reciklažnih dvoriščih.
Razred II		IEC razred II / dvojna izolacija: v napajalniku razreda II sta dve plasti izolacije (ali ena plast ojačane izolacije) med uporabnikom in notranjimi tokovnimi vodniki.
Samo za uporabo v zaprtih prostorih		Ta logotip označuje, da je izdelek namenjen uporabi samo v suhih notranjih prostorih.
Material		Ti logotipi označujejo material embalaže za posamezne komponente embalaže. To omogoča pravilno recikliranje.
Tidy Man		Logotip Tidy Man spodbuja potrošnike, naj ne mečejo odpadkov na ulico. Piktogram označuje, da odpadke odvržemo v koš ali zabojnik za recikliranje.